

## Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Heizlüfter so, dass er aufrecht auf einer festen Oberfläche steht und in sicherer Entfernung zu feuchten, nassen Umgebungen bzw. brennbaren Gegenständen ist.
- Schließen Sie den Heizlüfter an das Stromnetz.
- Stellen Sie den Thermostatknopf auf MAX und lassen Sie die Heizung mit voller Leistung laufen.
- Der Heizlüfter wird eingeschaltet, sobald dieser auf eine der Leistungsstufen eingestellt ist.
- Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird sich das Heizelement automatisch abschalten. Der Lüfter arbeitet jedoch weiter. Wenn sich die Umgebungstemperatur verringert, startet der Heizlüfter automatisch, und hält somit die Raumtemperatur konstant auf der gewünschten Temperatur.
- Vor dem Abschalten der Heizung, bitte den Thermostat auf MIN-Position drehen und den Schalter auf Lüfterposition drehen, lassen Sie das Gerät für zwei Minuten abkühlen, danach die Heizung ausschalten und den Stecker herausziehen.



## Technische Daten

Modell	HB-H31	HB-H51	HB-H91
Schutzklasse	-	IPX4	IPX4
Spannung	220 – 240V	380 – 400V	380 – 400V
Nennleistung	3000W	5000W	9000W
Stromaufnahme	13,04A	7.2A~7.6A	13.0A~14A
Erforderliche Sicherung	16A	10A	16A
Einstellungen (W)	30/3000W	30/2500/5000W	52/4500/9000W
Thermostat	0 – 30°C	0 – 30°C	0 – 30°C
Abschaltung durch Sicherheitsthermostat bei 85°C			
Maße (mm)	290x210x320	350x240x360	390x300x430
Gewicht	4,3 kg	6,1 kg	10 kg